



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2011年2月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 001P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



3TR100345AAA  
S1210-1

# SoftBank

## SoftBank 001P

### クイックスタート

A hand holds a black Panasonic Lumix camera. The camera's LCD screen displays a photograph of a woman in a light blue dress holding a bouquet of flowers, with a brown dog standing next to her in a bright room. The camera's controls, including a zoom lever, a multi-selector wheel, and various function buttons, are visible on the right side.

*Let's take beautiful  
photos!*



高精細の  
約**13.2M**カメラ  
超解像技術を用いた  
**デジタルズーム**

# タッチメニューでかんたん操作



\* 一部タッチメニューから操作できない機能があります。

## デジカメモードの場合

モード・サイズ・画質  
フラッシュ等のアイコン

タッチズーム切替

ズーム

シャッターボタン

ディスプレイ  
照明切替  
カメラ／再生  
切替

ディスプレイ  
表示切替

スピードセクター  
(回転でズーム)

動画撮影

MENU (各種設定)

タッチシャッター切替



## ピクチャジャンプ

PCバックアップ

お気に入り登録／解除

メール添付＆ブログ投稿

削除



## ピクチャジャンプ操作方法

- ① タッチメニューから「カメラ」→「ピクチャアルバム」
- ② 選んだ画像に1秒以上タッチ  
(上下左右にメニューが表示される)
- ③ タッチしたまま画像をメニューへスライド

＜PCバックアップの場合＞



\* Wi-Fi機能の利用には、別途お申し込みや事前の設定が必要です。

## タッチズーム



- ① 撮影画面で、**zoom** をタッチ
- ② ズームしたいところをタッチ→

ズーム前後の画像2枚を保存します。

## 連続撮影



- ① 撮影画面で、**MENU** → 連写 → 連続撮影
- ② シャッターボタンを押し続ける

押し続けている間連続撮影し、離すと撮影を終了します。

## ケータイの外観

## ケータイの外観



# Button

各ボタンのはたらき

## ■ ソフトボタン



画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。

## ■ ソフトボタンのもう一つのはたらき



- ① メインメニュー  
**長押し** 誤動作防止
- ② 着信履歴  
**長押し** 受信アドレス履歴
- ③ メールメニュー
- ④ デジタルテレビ
- ⑤ リダイヤル一覧  
**長押し** 送信アドレス履歴
- ⑥ 電話帳検索  
**長押し** 電話帳の登録
- ⑦ Yahoo!ケータイ
- ⑧ カメラ

## ■ フロントボタン



- ① 電話をかける／受ける
- ② 簡易留守録 再生  
**長押し** 設定 (ON)／解除 (OFF)
- ③ 電話を切る  
**長押し** 電源を切る／入れる
- ④ **長押し** ボタンに割り当てられた行の電話帳を開く
- ⑤ **長押し** 運転中モード
- ⑥ **長押し** マナーモード

## ■ サイドボタン



- ① 受話音量を上げる  
**長押し** スライドショーを起動する
- ② 受話音量を下げる
- ③ カメラを起動する
- ④ タスクメニュー  
**長押し** Wi-Fi ON／OFF\*

※ Wi-Fi機能の利用には、別途お申し込みが必要です。

# Display Icons

## ディスプレイアイコン

### お知らせに関するアイコン



電波状態



タッチ操作可能



電池レベル



留守番電話サービス  
メッセージあり



SI速報ニュース  
未読情報あり



未読メールあり

### 設定に関するアイコン



誤動作防止設定中  
(一時解除中)



プライバシーキー  
ロック中



パーソナルデータ  
ロック中



マナーモード  
設定中



アラーム設定中



電話着信  
バイブレート設定中



メール受信  
バイブレート設定中



メール受信音量  
サイレント設定中



運転中モード  
設定中



簡易留守録設定中

画面に出ているマーク（アイコン）が  
ケータイの状態を教えてください。

### 機能の動作に関するアイコン



microSDカード  
装着中



SIアプリ実行中



1つの機能が  
起動中



複数の機能が  
起動中



デジタルテレビ  
視聴中



デジタルテレビ  
録画中



ミュージックプレイヤー  
起動中



ミュージックプレイヤー  
一時停止中

### 通信に関するアイコン



3G/GSMパケット  
通信中



Wi-Fi機能がON  
(圏外)



Wi-Fi機能がON  
(圏内)



Wi-Fi機能がON  
(圏内)で  
PCバックアップ  
可能状態



PCサイトブラウザ  
起動中



赤外線通信中

\* 上記のアイコンは代表的な例です。



# 取扱説明書をダウンロード

ソフトバンクホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書（PDFファイル）がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/001p/>

ケータイをご使用の前に、必ず付属の『お願いとご注意』をお読みください。



## SoftBank 001P

### クイックスタート

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

#### 総合案内

- ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
  - 一般電話から 0800-919-0157(無料)
- 紛失・故障受付
- ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
  - 一般電話から 0800-919-0113(無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491  
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)